



自动扭矩测量系统

TMS 5010 SP

在食品和饮料行业，开瓶扭矩和瓶盖的扭断扭矩是一个重要的质量参数，对客户满意度至关重要。

对于许多需要精确再现性、用户独立性和特殊测试程序的常规测试，TMS 5010自动扭矩测量装置是最佳解决方案。

设备操作

瓶子（容器）安装在夹紧机构上并自动打开。同时监测反作用扭矩，显示并存储其峰值和扭矩曲线。

也可以测量闭合扭矩或应用角度。

设备优势

- 独立于用户的精确扭矩和应用角度测量
- 适用于实验室和灌装线
- 集成标准饮料程序
- 交互式可编程测量序列
- 通过条码扫描器轻松更改程序
- 易于操作
- 可选的应用角度测量
- 标准化变量顶部载荷
- 可选气动挺杆/卡盘
- 补充校准装置
- 可定制的数据界面
- 通过标准 PC 软件 (MS EXCEL™) 评估测量数据

技术参数

扭矩范围:	0 - 50 in-lbs, 双向
精度:	±0.25% F.S.
分辨率:	0.03in-lbs (50in-lbs版本)
内存:	根据配置
接口:	以太网 (RS232 可选)
电源电压:	240伏/115伏, 50/60赫兹
电源电压:	IP 65
尺寸: (L x W x H)	600 x 400 x 900 mm
重量:	约 25 公斤/55 磅

Industrial Physics 工业物理

电话: 400 821 0694

邮箱: info.china@industrialphysics.com

网址: www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

